


# DB25-XLR変換ケーブル

図はメス座を正面側から見た配置



DSUB25 ピン番号表  
ケーブル側 オス

CH	H	C	S
1	24	12	25
2	10	23	11
3	21	9	22
4	7	20	8
5	18	6	19
6	4	17	5
7	15	3	16
8	1	14	2

